

SOLUTIONS MURS – SPÉCIALITÉS

DURAFLEX MED



Peinture antibactérienne pour milieu médical.



PROPRIÉTÉS : Peinture polyuréthane mono-composant en phase aqueuse aux chlorures d'argent, garantie une très grande efficacité contre les bactéries. Très grande résistance aux nettoyages intensifs et aux produits désinfectants. Lessivable.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur sur murs et plafonds. Idéal pour les hôpitaux, crèches, écoles, maisons de retraite, cantines, vestiaires...

CARACTÉRISTIQUES



Intérieur



Aspect :	Satiné, brillance 15% à 60°
Teinte :	Blanc, autres teintes sur demande.
Densité :	1.37 +/- 0.05
Température d'application :	+10°C - + 25°C
Séchage :	Hors poussières : 30 min Sec : 1 heure
Recouvrable :	6 heures Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions ambiantes.
Valeur limite UE de ce produit :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/L de COV
Extrait Sec Poids :	63% +/- 2
Extrait Sec Volume :	49% +/- 2
Rendement Moyen :	7 m ² / Kg pour une épaisseur de 50 µm par couche. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	20 Kg

SOLUTIONS MURS – SPÉCIALITÉS

DURAFLEX MED

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Sur anciens fonds, éliminer les parties non adhérentes.
- Sur peinture existante adhérente (brillante ou satinée) ou fonds gras : procéder à un lessivage et rinçage soignés du support avant mise en peinture.
- Sur un support présentant des zones corrodées, éliminer la rouille par brossage mécanique, ponçage.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

Application :

- Application en couche épaisse sur fonds propres, sains, secs et cohésifs.
- Sur tôles et panneaux prélaqués, sur béton et maçonneries non pulvérulents, sur anciennes peintures acryliques, sur plaque de plâtre cartonnée : Application directe sans primaire.
- Sur supports présentant des zones corrodées : 1 couche de primaire anticorrosion type DX EXPRESS sur les zones concernées puis 1 couche de DURAFLEX MED.
- Sur fonds farinants : 1 couche de primaire DX FIX puis 1 couche de DURAFLEX MED

Matériel :

Supports lisses : rouleau microfibre 6 mm à 10 mm, rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester

Supports rugueux : rouleau microfibre 10 mm.

Pistolet airless (diam. De buse 17-21 / pression 100 – 150 bars) : dilution 0 – 10% d'eau

Dilution : Eau : 0 à 5% (jusqu'à 10% avec pistolet airless)

Nettoyage : Eau



SOLUTIONS MURS – SPÉCIALITÉS

DURAFLEX MED

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 17/07/2025. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.